

DM-45/71
DM-60/71

1. Przewiercić odpowiednie otwory pod uchwyty wiertłem Ø5 mm w zależności od rodzaju wybranego uchwyty.
2. Przykręcić uchwyt.
3. Montaż frontu należy przeprowadzić według zaleceń producenta zmywarki.

-
- w przypadku reklamacji frontu należy podać kod zawarty na metce paczki frontów
 - wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla
 - nie należy montować frontu, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia
 - powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem
 - nie używać chemicznych środków czystości!

P28-K04-MONT_FRN_NR_08-M_IN7-FRN01

DM-45/71
DM-60/71

1. Przewiercić odpowiednie otwory pod uchwyty wiertłem Ø5 mm w zależności od rodzaju wybranego uchwyty.
2. Przykręcić uchwyt.
3. Montaż frontu należy przeprowadzić według zaleceń producenta zmywarki.

-
- w przypadku reklamacji frontu należy podać kod zawarty na metce paczki frontów
 - wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla
 - nie należy montować frontu, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia
 - powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem
 - nie używać chemicznych środków czystości!

P28-K04-MONT_FRN_NR_08-M_IN7-FRN01

DM-45/71
DM-60/71

1. Przewiercić odpowiednie otwory pod uchwyty wiertłem Ø5 mm w zależności od rodzaju wybranego uchwyty.
2. Przykręcić uchwyt.
3. Montaż frontu należy przeprowadzić według zaleceń producenta zmywarki.

-
- w przypadku reklamacji frontu należy podać kod zawarty na metce paczki frontów
 - wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla
 - nie należy montować frontu, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia
 - powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem
 - nie używać chemicznych środków czystości!

P28-K04-MONT_FRN_NR_08-M_IN7-FRN01

DM-45/71
DM-60/71

1. Przewiercić odpowiednie otwory pod uchwyty wiertłem Ø5 mm w zależności od rodzaju wybranego uchwyty.
2. Przykręcić uchwyt.
3. Montaż frontu należy przeprowadzić według zaleceń producenta zmywarki.

-
- w przypadku reklamacji frontu należy podać kod zawarty na metce paczki frontów
 - wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla
 - nie należy montować frontu, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia
 - powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem
 - nie używać chemicznych środków czystości!

P28-K04-MONT_FRN_NR_08-M_IN7-FRN01

DM-45/71
DM-60/71

1. Przewiercić odpowiednie otwory pod uchwyty wiertłem Ø5 mm w zależności od rodzaju wybranego uchwyty.
2. Przykręcić uchwyt.
3. Montaż frontu należy przeprowadzić według zaleceń producenta zmywarki.

-
- w przypadku reklamacji frontu należy podać kod zawarty na metce paczki frontów
 - wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla
 - nie należy montować frontu, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia
 - powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem
 - nie używać chemicznych środków czystości!

P28-K04-MONT_FRN_NR_08-M_IN7-FRN01

DM-45/71
DM-60/71

1. Przewiercić odpowiednie otwory pod uchwyty wiertłem Ø5 mm w zależności od rodzaju wybranego uchwyty.
2. Przykręcić uchwyt.
3. Montaż frontu należy przeprowadzić według zaleceń producenta zmywarki.

-
- w przypadku reklamacji frontu należy podać kod zawarty na metce paczki frontów
 - wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla
 - nie należy montować frontu, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia
 - powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem
 - nie używać chemicznych środków czystości!

P28-K04-MONT_FRN_NR_08-M_IN7-FRN01

DM-45/71
DM-60/71

1. Przewiercić odpowiednie otwory pod uchwyty wiertłem Ø5 mm w zależności od rodzaju wybranego uchwyty.
2. Przykręcić uchwyt.
3. Montaż frontu należy przeprowadzić według zaleceń producenta zmywarki.

-
- w przypadku reklamacji frontu należy podać kod zawarty na metce paczki frontów
 - wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla
 - nie należy montować frontu, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia
 - powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem
 - nie używać chemicznych środków czystości!

P28-K04-MONT_FRN_NR_08-M_IN7-FRN01

DM-45/71
DM-60/71

1. Przewiercić odpowiednie otwory pod uchwyty wiertłem Ø5 mm w zależności od rodzaju wybranego uchwyty.
2. Przykręcić uchwyt.
3. Montaż frontu należy przeprowadzić według zaleceń producenta zmywarki.

-
- w przypadku reklamacji frontu należy podać kod zawarty na metce paczki frontów
 - wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla
 - nie należy montować frontu, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia
 - powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem
 - nie używać chemicznych środków czystości!

P28-K04-MONT_FRN_NR_08-M_IN7-FRN01