

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień **r16** pozostawić wolne). Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż **10 mm**, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż przy składaniu może on spowodować uszkodzenie boku. **Takie przypadki nie podlegają reklamacji!**
2. W odpowiednie otwory w elementach **4, 5, 6, 7** wcisnąć mimośrodowo **r1**.
3. W odpowiednie otwory w elementach **10, 11** wkręcić trzpień **r16**.
4. Do elementów **4, 5** za pomocą wkrętów **e2** przykręcić prowadniki zawiasów **b19**.
5. W elementy **4, 5, 6, 7** wbić podpórki kołowe **d1**.
6. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć za pomocą złącz mimośrodkowych **r1** i konfirmatów **e1** używając do tego celu kluczyka **z1**.
7. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
8. Ściany tylne **18, 19** przybić na obwodzie gwoździkami **l1**.
9. Do elementu **11** przykręcić nogi **8, 9** stosując konfirmaty **e22**.
10. Do elementów **6, 7** za pomocą wkrętów **e3** przykręcić odpowiednio prowadnice **w5^{CL}** i **w5^{CR}**.
11. Do ścian bocznych **4, 5** przymocować listwy **16** używając elementów łączących **f11** i kleju **y1**.
12. Złożyć szuflady w następującej kolejności:
 - a) w odpowiednie otwory w elementach **13, 14** wcisnąć mimośrodowo **r15**,
 - b) w odpowiednie otwory w czołach szuflad **1** wkręcić trzpień **r16**,
 - c) połączyć ścianki boczne **13, 14** ze ściankami tylnymi **15** wbijając kołki **f25** i wsunąć dna szuflad **17**,
 - d) czoła szuflad **1** połączyć ze ściankami bocznymi **13, 14** używając złącz mimośrodkowych **r15**,
 - e) do ścian bocznych **13, 14** przykręcić odpowiednio prowadnice **w5^{DL}** i **w5^{DR}** używając wkrętów **e19**,
 - f) do czoł szuflad **1** przykręcić uchwyty **c174** stosując wkręty **j3**.
13. Do drzwi **2, 3** przykręcić puszkę zawiasów **a43** wkrętami **p51**.
14. Zamontować drzwi **2, 3** i wyregulować.
15. Do drzwi przykręcić uchwyty **c174** stosując wkręty **j8**.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

4x a43	4x b19	6x c174	16x d1	8x e2	24x e3
16x e19	6x e22	16x f1	6x f11	16x f25	4x j3
2x j8	70x l1	8x p51	16x r1	16x r15	32x r16
10x s2	4x w5^{CL}	4x w5^{CR}	4x w5^{DL}	4x w5^{DR}	1x y1
1x z1	x	x			

ТАСМА ЗАБЕЗПЕЧАЮЩАЯ
 БЕЗОПАСИТЕЛЬНА ЛЕНТА
 ЗАШТИТНА ПАСКА
 DAS SICHERU
 BANDE DE SURETE
 THE ANTI-TOPPLE DEVICE
 ЗАШТИТНА ТРАКА
 БИЗТОТНО ШЛАГ
 BANDA DE SIGURANTA
 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА
 OCHRANNA PASKA

p38 1x
n26 1x

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. **Nie używać chemicznych środków czystości!**

BLACK RED WHITE

Instrukcja montażu

AMELIA

KOM 2D4S

WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 117 cm, WYSOKOŚĆ: 91,5 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 46,5 cm



BLACK RED WHITE S.A. ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>

