

Symbol Elementu	WYMIARY	KODY	PACZKA
2	450x80	SB1-420	Korpus
1	450x256	SB1-353	Korpus

## Kolejność montażu:


1. Wyjść z paczki elementy (wymiary elementów umieszczone są w tabelce na rysunku montażowym).
2. W otwory listwy tylnej „2” wbić wieszaki „T”, a następnie zablokować przed obrotem wkręcając do nich eurowkręty „C1” - 5x10. Wkręcić eurowkręty regulacyjne „C2”.
3. Złożyć półkę zgodnie z rysunkiem i skrócić wkrętami typu konfirmat „E”, używając do tego celu specjalnego kluczyka dołączanego do zestawu.
4. W miejscu zawieszenia półki wywiercić w ścianie otwory pod kołki rozporowe do zawieszenia półki.
5. Zawiesić półkę na ścianie. (Poziomowanie półki można wykonać wkrętem regulacyjnym wieszaka „J” i eurowkrętem regulacyjnym „C2”).

## SEGMENT "mp/1/4,5"



### Instrukcja montażu

Wymiary gabarytowe :  
szerokość 45 cm , głębokość 27,5 cm



Producent:  
**BRW spółka z o.o.**  
UL. WOJSKA POLSKIEGO 3  
39-300 MIELEC