



Symbol Elementu	WYMIARY	KODY	PACZKA
1	680x256	SB1-352	Korpus
2	680x80	SB1-419	Korpus

Kolejność montażu:

1. Wyjąć z paczki elementy (wymiary elementów umieszczone są w tabelce na rysunku montażowym).
2. W otwory listwy tylnej „2” wbić wieszaki „T”, a następnie zablokować przed obrotem wkręcając eurowkrętę „C1” - 5x10. Wkręcić eurowkrętę regulacyjną „C2”.
3. Złożyć półkę zgodnie z rysunkiem i skręcić wkrętami typu konfirmat „E”, używając do tego celu specjalnego kluczyka dołączanego do zestawu.
4. W miejscu zawieszenia półki wywiercić w osi otwory pod kołki rozporowe do zawieszenia półki.
5. Zawiesić półkę na osi. (Pozymowanie półki można wykonać wkrętem regulacyjnym wieszaka „J” i eurowkrętem regulacyjnym „C2”).

SEGMENT "mp/1/7"



Instrukcja montażu

Wymiary gabarytowe :
szerokość 68 cm , głębokość 27,5 cm



Producent:
BRW spółka z o.o.
UL. WOJSKA POLSKIEGO 3
39-300 MIELEC