

**PL** INSTRUKCJA MONTAŻU  
**BG** ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ  
**CZ** NÁVOD MONTÁZE  
**D** MONTAGEANLEITUNG  
**F** INSTRUCTIONS DE MONTAGE  
**GB** THE ASSEMBLY MANUAL  
**HR** INSTRUKCIJA MONTAŽE  
**H** SZERELÉSI UTASITÁS  
**RO** INSTRUCTIUNI DE MONTAJ  
**RUS** ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА  
**SK** NÁVOD NA MONTÁŽ



BLACK RED WHITE®  
 BLACK RED WHITE S.A.  
 UL. KRZESZOWSKA 63  
 23-400 BIELGORAJ  
 e-mail: brw@brw.com.pl, http://www.brw.com.pl.

# KENT

## EBIU 158

**PL Uwaga:** Przed przystąpieniem do montażu prosimy zapoznać się całą instrukcją montażu oraz zachować kolejność montażu przedstawioną w niniejszej instrukcji.

**BG Внимание:** Преди да пристъпите към сглобяване Ви молим да се запознаете с цялата инструкция за монтаж и да спазите последователността при монтиране на отделните елементи представена в тази инструкция.

**CZ Pozor:** Před zahájením montáže pozorně si přečtěte celý montážní návod. Dodržujte montážní pořadí dle tohoto návodu.

**D Achtung:** Vor der Montage lesen Sie bitte die ganze Montageanleitung durch und behalten die in der Anleitung beschriebene Montagereihenfolge.

**F Attention:** Avant de procéder au montage, prière de prendre connaissance de toutes les instructions de montage ainsi que de respecter l'ordre du montage indiqué dans les présentes instructions.

**GB Attention:** Before you start the assembly, please get acquainted with the entire assembly manual and stick to the order of assembly presented in this manual.

**HR Napomena:** Prije montaže molimo upoznajte se sa instrukcijom za montažu i da se pridržavate redosledu radnje iz ove instrukcije


**H Figyelem:** Mielőtt elkezdi az összebontást, olvassa el az összebontás utasítását és a tartsa be az utasításban leírt összebontás sorrendjét.

**RO Atenție:** Înainte de a începe montarea, vă rugăm să citiți în întregime instrucțiunile de montaj și să respectați ordinea montajului așa cum este prezentată în prezentele instrucțiuni.

**RUS Внимание:** Перед тем, как приступить к сборке мебели, просим ознакомиться с целой инструкцией сборки, а также соблюдать последовательность сборки согласно настоящей инструкции.

**SK Pozor:** Pred samotnou montážou je potrebné oboznámiť sa s návodom na montáž ako aj s postupom montáže uvedenými v tejto príručke.

Symbol elementu Element symbol Elementeszeichen Символ элемента	Wymiary Measurements Ausmaß Размеры	Kod Code Kode Код
1	640x646	KT1-130
2	640x646	KT1-131
3	640x646	KT1-132
4	640x646	KT1-133
5	1580x680	KT1-226
6	515x680	KT1-228
7	515x680	KT1-233
8	423x579	KT1-321
9	583x520	KT1-322
10	588x400	KT1-424
11	640x405	KT1-423
12	401x65	KT1-421
13	558x65	KT1-422
14	400x200	KT1-032
15	391x400	KT1-030
16	391x400	KT1-031
17	405x40	KT1-594
18	583x40	KT1-595
19	70x54	KT1-571
20	1437x140	KT1-511
21	383x520	KT1-923



**PL** Poniżej przedstawiono zawartość paczek z elementami potrzebnymi do zmontowania mebla. Akcesoria spakowane są paczce "akcesoria" (wewnątrz paczki 3 z 5).

**BG** По-долу е представено съдържанието на пакетите с необходимите за монтаж елементи. Аксесоарите са пакетирани в пакет "аксесоари" (в пакет 3 от 5).

**CZ** Níže je uveden obsah krabic s díly nezbytnými pro montáž nábytku. Díly jsou zabalenы v krabici s označením „příslušenství“ (uvnitř krabice 3 z 5).

**D** Unten sind die Inhalte der einzelnen Pakete mit den für die Möbelmontage notwendigen Elementen beschrieben. Das Zubehör ist im Paket Zubehör (im Paket 3 von 5) eingepackt.

**F** Ci-dessous sont indiqués les contenus des emballages comportant des éléments utiles au montage du meuble. Les accessoires sont emballés dans l'emballage accessoires (dans l'emballage 3 de 5).

**GB** The contents of the packages with the elements needed to assemble the piece of furniture are presented below. The accessories can be found in the "Accessories" package (inside package 3 of 5).

**HR** Niže je navedeni sadržaj paketa sa elementima potrebnima za montažu nameštaja. Akcesorija su spakovana u paket akcesorija (unutra 3 paketa od 5).

**HU** Lent le van irva a csomagok tartalma a butor összebontáshoz szükséges elemekkel. Az tartózékok az „tartózékok” csomágokba vannak becsomagolva (3 5-ből a csomagban).

**RO** Mai jos este prezentat conținutul pachetelor cu elementele necesare pentru montajul mobilei. Accesoriile se găsesc în pachetul cu accesori (în interiorul pachetului 3 din 5).

**RUS** Ниже представлено содержимое коробок из элементами, необходимыми для сборки мебели. Аксессуары упакованы в коробке аксессуары (внутри коробки 3 и 5).


**SK** Nižšie je uvedený obsah krabic s príslušenstvom potrebným k zmontovaniu nábytku. Diely sú zabalené v balíku (vo vnútri balíka 3 zo 5).

### Paczka 1/5

#### Paket 1/5

#### Package 1/5

#### Пачка 1/5




### Paczka 2/5

#### Paket 2/5

#### Package 2/5

#### Пачка 2/5




### Paczka 3/5

#### Paket 3/5

#### Package 3/5

#### Пачка 3/5




### Paczka 4/5

#### Paket 4/5

#### Package 4/5

#### Пачка 4/5




### Paczka 5/5

#### Paket 5/5

#### Package 5/5

#### Пачка 5/5



## **PL INFORMACJA!**

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłoszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym na pierwszej stronie instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. **Uwaga!** Nie montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów.

## **BG ИНФОРМАЦИЯ!**

Уважаеми клиенти, в случаи на заявяване на рекламация молим да ползвате номера на кода даден в инструкцията за монтаж. Да се заявява на мястото на покупката на мебела. **Внимание!** ако се установят дефекти или повреди на елементите, те да не се монтират

## **CZ INFORMACE!**

Vážený zákazníku, v případě uplatňování reklamace je nutno použít číslo kódu, který se nachází v montážním návodu. Veškeré připomínky a reklamace je třeba uplatňovat v místě prodeje. **Pozor!** Nábytkové díly nemontovat, pokud na nich byly zjištěny vady nebo poškození.

## **DE HINWEIS!**

Sehr geehrte Kunden, im Falle einer Reklamation, geben Sie bitte die in der Montageeinleitung erwähnte Code-Nummer an. Mit allen diesbezüglichen Fragen und Reklamationen wenden Sie sich bitte an ihren Verkäufer. **Vorsicht!** Falls Sie irgendwelche beschädigte Teile bemerken verzichten Sie bitte auf die Montage.

**FR** Cher client, en cas de réclamation, nous vous prions d'utiliser le numéro de code indiqué dans les instructions de montage. Toutes les remarques et réclamations doivent être adressées au lieu d'achat du meuble. Attention! Ne pas monter les éléments si des défauts ou des détériorations de ces éléments sont constatés.

## **GB INFORMATION!**

Dear client, in case of complaining, please use the code number given in the assembly instruction. Any comments and complaints should be reported at the furniture purchase outlet. **Note!** Do not use any parts showing any faults or marks of damage

## **HR INFORMACIJA!**

Štovani, prilikom prijave reklamacije, molimo da se služite oznakom šifre navedene u uputu za montažu. sve primjedbe i reklamacije javljajte mjestu nabavke namještaja. **Pozor!** ne smiju se montirati oštećeni elementi odnosno elementi na kojima primjetite bilo kakve nedostatke.

## **HU INFORMÁCIÓ!**

Tisztelt vásárló! Reklamáció esetén kérjük hivatkozni a szerelési utasításban megadott kódra. Mindennemű észrevételt és reklamációt a bútor vásárlási helyén kell megtenni. Figyelem! Ne állítsák össze azokat az elemeket, ahol hibát vagy rongálást észlelnek.

**RO** Domnule Client, în cazul de reclamație, să rugăm să folosiți numărul de cod precizat în insruția de montare. Toate reclamațiile și nemulțumirile trebuie anunțate la punctul de cumpărare a mobilei. Atenție! A nu se monta elementele, dacă există defecte sau deteriorări ale acestora.




## **RUS ИНФОРМАЦИЯ!**

Уважаемый пользователь, в случае предъявления жалоб, просьба использовать номер кода указанный в инструкции монтажа. Все замечания и жалобы следует предъявлять по месту покупки мебели. **Внимание!** Не монтировать элементы в случае их деформации или при наличии других недостатков.

## **SK INFORMÁCIA!**

Vážený zákazník, v prípade nahlásenia reklamácie, použite prosím číslo Kódu, ktorý sa nachádza v návode na montáž. Všetky pripomienky a reklamácie musíte nahlásiť v predajni, kde ste. Nábytok kúpili. pozor! časti nábytku, na ktorých ste zistili zavadu alebo poškodenie nemontujte.

## **Uwaga/Attention/Achtung/Внимание/Figyelem/Napomena/Pozor/Atenție**



## **PL**

\***Uwaga:** podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp.

\*W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień złącza mimośrodowego pozostawić wolne)

**Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kolków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku.

\***Uwaga:** Przed przybiciem pilśni sprawdzić, czy przekątne są równe.

## **BG**

\***Внимание:** по време на монтаж поставете елементите върху нещо меко и чисто нпр. кърпа, одеяло. Не монтирайте мебела върху килим, мокет и др.п.

\*В отворите с диаметър 8 мм намиращи се по ръбовете на елементите вбийте колчета f1. (Отворите за щифтовете на страничното съединение остават празни). Внимание: В случай че забележите, че някое от колчетата се показва над отвора на разстояние повече от 10 mm вбийте го по-дълбоко, сменете или скъсете, понеже може да причини при слободяване повреда на страничните елементи.

\***Внимание:** преди заковането на гърба да се провери дали диагоналите са равни.

## **CZ**

\***Pozor:** během provádění montáže díly vždy odkládejte na měkký a čistý povrch jako např.: ručník, deka. Nábytek nemontujte na koberci, podlahové krytině apod.

\*Do otvorů o průměru 8 mm na hránách jednotlivých dílů umístěte kolíky f1. (Otvory pro kolíky spojů r1 ponechte prázdnné). **Pozor:** V případě zjištění, že některé kolíky vyčnívají z otvoru více než 10 mm, dorazte je, vyměňte nebo zkráťte, protože mohou způsobit poškození bočních stran.

\***Pozor :** Před přibitím sololitu zkontovalovat, jestli jeho úhlopříčky jsou stejně.

## **DE**

\***Achtung:** Bei der Montage soll man die Elemente auf einer weichen und sauberen Unterlage, z.B. Handtuch, Decke legen. Keine Montage auf dem Teppich, dem Bodenbelag usw. durchführen.

\*In die Öffnungen mit einem Durchmesser von 8 mm an den Rändern der Elemente werden die Dübel f1 eingeschlagen. (Die Öffnungen für Bolzen der Excenterverbindung bleiben frei). **Achtung:** Wenn Sie feststellen, dass einer der Dübel aus der Öffnung mehr als 10 mm herausragt, schlagen Sie den Dübel ein, ersetzen Sie ihn oder schneiden Sie ihn ab, weil er bei der Montage eine Beschädigung des Seitenelementes verursachen kann.

\***Hinweis:** Vor der Anbringung der Holzfaserplatte überprüfen Sie, ob die Diagonale stimmen.

F

\*Attention: pendant le montage il convient de poser les éléments sur une surface molle et propre, par ex.: une serviette, une couverture. Ne pas monter le meuble sur un tapis, de la moquette, etc.

\*Enfoncer les chevilles f1 dans les ouvertures de diamètre 8 mm se trouvant sur la tranche des éléments. (Laisser libres les tiges de l'attache périphérique).

**Attention:** Au cas où vous constaterez que l'une des chevilles dépasse de l'ouverture de plus de 10 mm, il convient de la renfoncer, de l'échanger ou de la raccourcir, car elle peut causer un endommagement du côté lors de l'assemblage.

\*Attention: Avant de fixer les feutres, vérifiez si les diagonales sont de longueur égale.

GB

\*Attention: During the assembly, the elements should be put on a soft and clean surface, e.g. a towel or a blanket. Do not assemble the piece on a carpet or floor covering, etc.

\*Drive f1 pegs into the holes (8 mm in diameter) located along the edges of each element (leave the holes for the eccentric connector pivot free). **Attention:** In case a peg in one of the holes protrudes more than 10 mm, it should be hammered down, exchanged or shortened because it may cause damage to the side of the piece of furniture during its assembly.

\*Warning: Before nailing a fiberboard, make sure that the diagonals are equal.

HR

\*Napomena: montažu vršite na mekoj i čistoj podlozi np. na peškiru, čebetu itd. Nemojte vršiti montažu na tepihu, itisonu i sličnim.

\*U otvori sa prečnikom 8 mm, koji se nalaze na rubovima elemenata ukucati klin f1. (Otvori za ekscentrični valjak spojnica ostaviti slobodan).

**Napomena:** Ukoliko konstatujete da neki od klinova strci iznad otvora na razmak veći nego 10 mm, ukucajte ga, promjenite ili skratite, jer kod sklapanja može da prouzrokuje povredju boka.

\*Napomena : prije zabijanja poledine provjerite da li su dijagonale jednake.

H

\*Figyelem: összebontás alatt az elemeket valami tisztán és puhán kell helyezni, pd. pléd, törülköző. Ne csináljon szönyegen és hozzá hasonlón.

\*Az elemek élein 8 mm-es lyukokba f1 ütőszegéket be kell helyezni (a körhagyó kapcsalat tengelyére szánt lyukokot szabadon kell hagyni). **Figyelem:** Ha megállítunk, hogy a valamelyik szeg kiáll a lyúkból több mint 10 mm-re, be kell verni, kicserelni vagy lerövidíteni, mert az összebontás alatt megrongosolhatja a butor falát.

\*Figyelem: A hátlap rögzítése előtt ellenőrizzük, hogy a szekrénytest átlós mérete minden irányból mérve megegyezik e.

RO

\*Atenție: în timpul montării, elementele trebuie așezate pe o suprafață moale și curată, de exemplu: prosop, pătură. A nu se monta mobila pe covor, mochetă, sau altele ase mănuștoare.

\*În orificiile cu diametrul 8 mm, care sunt situate pe muchiile elementelor, se bat cuiele f1. (Orificiile pentru tija jonctiunii excentrice trebuie lăsate libere).

**Atenție:** În cazul în care vreunul dintre cuie ieșe din orificiu pe o lungime mai mare de 10mm, trebuie să fie mai adânc, schimbă sau scurta, pentru că altfel poate duce, în timpul asamblării, la deteriorarea feței laterale.

\*Atenție: Înainte de fixarea filtrilor trebuie verificat, dacă diagonalele sunt egale.

RUS

\*Внимание: во время сборки элементы следует ложить на мягкой и чистой поверхности (напр. полотенце, одеяло и т.п.). Не собирать мебели на ковре, вольжке и прочее.

\*В отверстия диаметром 8 мм, находящиеся по краям элементов вбить шканты f1. (Отверстия на стержень эксцентриковой стяжки оставить свободными). **Внимание:** Если вы обнаружите, что какой-либо из шкантов выстает из отверстия на длину более 10 мм, его следует добить, заменить либо укоротить, поскольку при сборке он может повредить бок.

\*Замечание:Перед креплением древесноволокнистой плиты проверить равенство диагоналей.

SK

\*Pozor: počas montáže treba jednotlivé časti položiť na mäkkú a čistú podložku, napr.: uterák, deka. Nemontujte nábytok na koberci, parketách atď.

\*Do otvorov o priemere 8 mm, ktoré sa nachádzajú na hranách elementov, zabiť kolíky f1. (Otvory na trn excentrického spoja ponechať voľný). **Pozor:** V prípade, že niektorý z kolíkov z otvoru prečnieva viac ako 10 mm, je potrebné ho dobiť, vymeniť alebo skrátiť, pretože môže pri skladaní spôsobiť poškodenie boku.

\*Pozor: pred pribitím plste skontrolujte, či sú rovnaké uhlopriečky.

## Akcesoria/Accessories/Zubehör/Аксессуары/Tartózékok/Аксессуари/Akcesorija/Příslušenství/Diely/Accesorii

**PL** Poniżej przedstawiono symbole i ilości akcesoriów, które będą potrzebne podczas montażu. Akcesoria spakowane są w paczce akcesoria (wewnątrz paczki 3 z 5).

**BG** По-долну са представени символите и количеството аксесоари необходими по време на монтажа. Аксесоарите са пакетирани в пакет "аксесоари" (в пакет 3 от 5).

**CZ** Níže jsou uvedeny symboly a počet jednotlivých spojovacích dílů, které budou nezbytné během montáže. Díly jsou zabalenы v krabici s označením „příslušenství“ (uvnitř krabice 3 z 5).

**D** Unten sind die Symbole und Mengen des Zubehörs, das bei der Montage benötigt wird, aufgeführt. Das Zubehör ist im Paket Zubehör (im Paket 3 von 5) eingepackt.

**F** Ci-dessous sont indiqués les symboles et le nombre des accessoires qui seront utiles pendant le montage. Les accessoires sont emballés dans l'emballage accessoires (dans l'emballage 3 de 5).

**GB** The symbols and the amount of accessories needed for the assembly have been presented below. The accessories can be found in the "Accessories" package (inside package 3 of 5).

**HR** Niže navedeno dajemo simbole i kolicine akcesorija, koje će biti potrebna za montažu. Akcesorija su spakovana u paket akcesorija (unutra 3 paketa od 5).

**HU** Lent az összebontáshoz szükséges tartózékok jeleit és mennyiséget soroltunk. Az tartózékok az „tartózékok“ csomagba vannak becsomagolva (3-ból a csomagban).

**RO** Mai jos sunt prezentate simbolurile și cantitatele de elemente accesoriu, care vor fi necesare în timpul montajului. Accesorile se găsesc în pachetul cu accesoriu (în interiorul pachetului 3 din 5).

**RUS** Ниже представлены символы и количество аксессуаров, которые будут необходимы при сборке. Аксессуары упакованы в коробке аксессуары (внутри коробки 3 и 5).

**SK** Nižšie sú uvedené symboly a množstvo dielov, ktoré budú počas montáže potrebné. Diely sú zabalené v balíku (vo vnútri balíka 3 zo 5).

		Ilość akcesoriów Amount of accessories Mengen des Zubehörs Количество аксессуаров	Symbol Symbol Símbolo Символ
4x	a43	4x	2x
8x	d1	78x	f1
24x	r16	5x	f11
4x	b19	2x	M4x20 mm
4x	c35 <sup>1</sup>	4x	M4x9 mm
4x	c35 <sup>2</sup>	16x	f7x50 mm
2x	j1	2x	M4x33 mm
1x	w2 <sup>1</sup>	8x	f6.3x13 mm
1x	w2 <sup>p</sup>	4x	f3,5x13 mm
4x	s1	4x	310 mm
24x	s2	6x	w4
1x	w18	1x	GLUE
1x	y1	1x	z1
24x	r1	24x	f8/M6x11 mm

**PL** Pierwszym etapem montażu jest uzbrojenie elementów w odpowiednie akcesoria wg poniższych rysunków.

Symbole **Δ** oznaczają miejsca, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas montażu.

**BG** Първият етап от монтажа е оборудване на отделните елементи със съответните аксесоари така както е показано на рисунките по-долу.

Символите **Δ** означават места на които трябва да се обърне по-голямо внимание по време на монтажа.

**CZ** První etapa montáže spojení jednotlivých součástí nábytku se spojovacími díly podle obrázků. Symbol **Δ** označuje důležité místo, kterému musíte věnovat zvláštní pozornost během montáže.

**DE** Im ersten Montageschritt soll man die Elemente mit entsprechendem Zubehör nach den unten dargestellten Zeichnungen ausrüsten. Mit **Δ** wurden die Stellen gekennzeichnet, die bei der Montage besonders zu beachten sind.

**FR** La première étape du montage consiste en l'équipement des éléments avec les accessoires adéquats, d'après les schémas ci-dessous. Les symboles **Δ** indiquent les passages auxquels il convient d'accorder une attention particulière au cours du montage.

**GB** The first stage of the assembly is equipping the elements with the appropriate accessories according to the drawings below. The **Δ** symbols denote places to which special attention should be paid during the assembly.

**HR** Prvo treba snabditi elementi odgovarajućim akcisorijama suglasno crtežima. Simbol **Δ** znači da u tom mjestu treba skrenuti posebnu pažnju po vrijeme montaže.


**HU** Az összebontás első lépése a tartózékok az elemekhez való igazítása a lenti rajzok szerint. Az **Δ** jel ezeket a helyeket jelzi, amelyekre különös figyelmet kell fordulni az összebontás alatt.

**RO** Prima etapă a montajului este echiparea elementelor cu accesoriiile corespunzătoare conform desenelor de mai jos. Simbolurile **Δ** marchează locurile cărora le trebuie acordată o atenție specială în timpul montajului.



**RUS** Первый этап сборки состоит в оснащении элементов соответственными аксессуарами согласно нижеследующих рисунков. Символы **Δ** обозначают места, на которые следует обратить особенное внимание при сборке.

**SK** Prvým krokom montáže je vybaviť náležité diely podľa nižšie uvedených nákresov. Symboly **Δ** označujú miesta, ktorým treba počas montáže venovať zvýšenú pozornosť.



## 1 "EBIU 158"




Do montáže potrebne sú:  
You need for fitting-up:  
Zur Montage werden Sie brauchen:  
Для сборки необходимо:




## 2 "EBIU 158"




Do montáže potrebne sú:  
You need for fitting-up:  
Zur Montage werden Sie brauchen:  
Для сборки необходимо:




### 3 "EBIU 158"




### 4 "EBIU 158"



# 5 "EBIU 158"



# 6 "EBIU 158"



Do montażu potrzebne są:  
You need for fitting-up:  
Zur Montage werden Sie brauchen:  
Для сборки необходимо:



**PL** Do wieńca dolnego 6,7 przykręcić nóżki wraz z listwami cokołowymi wkrętami typu konfirmat e8 (konfirmaty e8 dokręcić tak, żeby nie wystawały ponad wieniec dolny).

**BG** Към плоскостта 6,7 прикрепете крачетата заедно с цоклите с помощта на винт тип конфирмат e8 (завийте винтовете така, че да не се подават над повърхността).

**CZ** Do desky 6,7 přišroubujte nožičky a podstavce pomocí vrutů e8 (vruty e8 dotáhněte tak, aby nevyčnívaly nad horní hranu desku).

**DE** Die Füße zusammen mit den Sockeln mittels Schrauben vom Typ Comprimat e8 (Comprimat e8 so anziehen, dass sie nicht über die Platte überstehen) an die Platte 6,7 befestigen.

**FR** Visser les pieds ainsi que le socle à la planche 6,7 à l'aide des vis de type confirmat e8 (visser les confirms e8 de manière à ce qu'ils ne dépassent pas de la planche).

**GB** Screw the legs with bases to desktop 6,7 using the e8 hexagonal socket head screws (screw down the e8 hexagonal socket head screws so that they do not protrude above the desktop).

**HU** 6,7 számú felületezhető lábákat kell becsavarni tokkal együtt konfirmat e8 típusú becsavaróval (e8 konfirmatotokat ugy kell becsavaranni, hogy ne áljának ki felületet fölöttük).




**HR** Uz gornju ploču 6,7 pričvrstiti noge zajedno sa soklama pomoću zavrtanja tipa konfirmat e8 (konfirmat e8 zavrtati tako da ne štrči iznad ploče).

**RO** De blatul 6,7 se înșurubează piciorușele împreună cu soclurile folosind șuruburi tipul confirmat e8 (șuruburile tip confirmat e8 trebuie înșurubate în aşa fel încât să nu iasă deasupra blatului).





**RUS** К плате 6,7 прикрутить ножки одновременно с цоколями винтами типа конфирмат e8 (конфирматы e8 ввинтить таким образом, чтобы они не выступали над плитой).

**SK** Na dosku 6,7 prikrútiť nôžky spolu s podstavcami skrutkami typu konfírmát e8 (konfírmáty e8 dokrútiť tak, aby nevytýčali z dosky).

# 7 "EBIU 158"



Do montażu potrzebne są:  
You need for fitting-up:  
Zur Montage werden Sie brauchen:  
Для сборки необходимо:



**PL** Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć złączem mimośrodkowym **r1**, używając do tego celu kluczyka **z1**.

**BG** Монтирайте мебела така както е показано на рисунките и го укрепете с помощта на странично съединение **r1** използвайки за тази цел ключ **z1**.

**CZ** Sestavte segment podle rysu a spojte výstředníkovým spojem **r1** pomocí klíče **z1**.

**D** Das Segment nach der Zeichnung zusammenlegen und mit der Excenterverbindung **r1** mit Hilfe des Schlüssels **z1** verbinden.

**F** Monter le meuble conformément au schéma et relier à l'aide de l'attache périphérique **r1** en utilisant la clé **z1**.

**GB** Assemble the furniture set according to the illustration and join its elements with the **r1** eccentric connector using the **z1** key.

**HR** Segmenat sklopiti saglasno crtežu i po vezati ekscentričnim valjkom **r1** pomoću ključa **z1**.


**H** A szegmenst a rajznak megfelelően kell összezsndi és összekapcsolni körhagyó csatalával **r1**, **z1** kulcsot használva.

**RO** Se împărtășește segmentul în conformitate cu desenul și se conectează prin intermediul demontabilului **r1** utilizând cheia **z1**.


**RUS** Собирать стенку согласно чертежу и соединить эксцентриковым соединителем **r1** при помощи ключа **z1**.

**SK** Segment zložiť podľa obrázku a spojiť excentrickým spojom **r1** pomocou kľúča **z1**.

## 8 "EBIU 158"



## 9 "EBIU 158"



# 10 "EBIU 158"

**PL Uwaga:** Montaż szuflady należy wykonać bardzo ostrożnie aby nie uszkodzić delikatnych połączeń wstępnej szuflady.

**BG Внимание:** монтажът на чекмеджето трябва да стане много внимателно за да не се повредят деликатните странични летви на чекмеджето.

**CZ Pozor:** montáž zásuvky provedte velice opatrne, aby se nepoškodila jemná spojení bočnic zásuvky.

**DE Achtung:** Die Schublademontage soll sehr vorsichtig geschehen, damit die besonders empfindlichen Verbindungen des Schubladebandes nicht beschädigt werden.

**FR Attention:** il convient de réaliser le montage des tiroirs avec la plus grande prudence afin de ne pas endommager les attaches fragiles des baguettes des tiroirs.

**GB Attention:** The assembly of the drawer should be done very carefully in order to avoid damaging the delicate joints of the drawer band.





**HU Figyelem:** a fiók nagyon óvatosan kell bontani, hogy ne kárositsuk a fiók finom összekapcsolásait.

**HR Napomena:** Montažu fijoke trajeva vršiti posebno pažljivo da ne bi došlo do povredje delikatnih spojnih elemenata fijoke.


**RO Atenție:** Montajul sertarului trebuie să se realizeze cu multă prudență pentru a nu deteriora îmbinările delicate ale benzii sertarului.

**RUS Внимание:** Сборку ящиков следует выполнять очень осторожно, чтобы не повредить тонких соединений ленты ящика.


**SK Pozor:** Montáž šuplíka treba vykonáť veľmi opatrne aby sa jednotlivé jemné spoje pásky šuplíka nepoškodili.




## 11 "EBIU 158"



## 12 "EBIU 158"



# 13 "EBIU 158"



Do montažu potrebné sú:  
You need for fitting-up:

Zur Montage werden Sie brauchen:  
Для сборки необходимо:

4x f6.3x13 mm **e2**

5x **f11**

1x **y1**

