





















KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Uwaga: podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp. Nie stosowanie się do zaleceń producenta może spowodować zarysowanie powierzchni mebla.

1. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień **r16** pozostawić wolne). Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż **10 mm**, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż przy składaniu może on spowodować uszkodzenie boku. **Takie przypadki nie podlegają reklamacji!**
2. W odpowiednie otwory w elementach **1, 2, 3, 5** wcisnąć mimośrodowo **r1**.
3. W odpowiednie otwory w elementach **1, 2, 4** wkręcić trzpień **r16**.
4. Do ścian bocznych **1, 2** za pomocą wkrętów **e3** przykręcić odpowiednio prowadnice **w45^{CL}** i **w45^{CR}**.
5. Do elementu **3** przykręcić zgodnie z rysunkiem prowadnice **w45^{CL}** i **w45^{CR}** używając odpowiednio wkrętów **p1** i **e3**.
6. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć za pomocą złącz mimośrodkowych **r1** używając do tego celu kluczyka **z1**.
7. Ułożyć korpus segmentu frontem do dołu na równej powierzchni, ustawiając go tak, aby jego przekątne były równe.
8. Ściany tylne **17** połączyć listwą **18**, a następnie przybić na obwodzie gwoździkami **l1** (dla ułatwienia można narysować linie wzdłuż których gwoździe będą wbijane).
9. Złożyć szuflady w następującej kolejności:
 - a) w odpowiednie otwory w elementach **11, 12** wcisnąć mimośrodowo **r15**,
 - b) w odpowiednie otwory w czołach szuflad **8, 9, 10** wkręcić trzpień **r16**,
 - c) połączyć ścianki boczne **11, 12** ze ściankami tylnymi **13, 14** wbijając kołki **f25** i wsunąć dna szuflad **15, 16**,
 - d) czoła szuflady **8, 9, 10** połączyć ze ściankami bocznymi **11, 12** używając złącz mimośrodkowych **r15**,
 - e) do ścian bocznych **11, 12** przykręcić odpowiednio prowadnice **w45^{DL}** i **w45^{DR}** używając wkrętów **e19**,
 - f) do czoł szuflad **8, 9** przykręcić uchwyty **c163** stosując wkręty **p15**.
 - g) przykręcić wsporniki szuflad **t19** używając wkrętów **p25**.

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| 2x  c163 | 27x  φ6x13 mm e3 | 20x  φ5x9 mm e19 | 30x  φ8x30 mm f1 | 20x  φ6.5x40 mm f25 |  |
| 35x  l1 | 3x  φ3.5x13 mm p1 | 2x  φ2.5x13 mm p15 | 6x  φ3.5x16 mm p25 | 10x  φ15x12mm #16 r1 | |
| 20x  φ12x10.5mm #12 r15 | 30x  r16 | 3x  φ16 s2 | 3x  333 mm t19 | 5x  350 mm w45^{CL} | |
| 5x  350 mm w45^{CR} | 5x  350 mm w45^{DL} | 5x  350 mm w45^{DR} | 1x  z1 | | |

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. Nie używać chemicznych środków czystości!


BLACK RED WHITE

Instrukcja montażu

ORINOKO

OKOM 5s

WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 87 cm, WYSOKOŚĆ: 93,5 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 41,5 cm



BLACK RED WHITE S.A. ul. KRZESZOWSKA 63, 23-400 BIŁGORAJ
e-mail: brw@brw.com.pl, <http://www.brw.com.pl>

