


KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Przed przystąpieniem do montażu szafki należy zapoznać się z instrukcjami montażu pozostałych elementów segmentu (np. fronty, cokoły, blaty, szuflady, listwy wieńczące oraz podszafkowe, itp.) w celu zachowania odpowiedniej kolejności montażu. Złożony korpus szafki może uniemożliwić zamontowanie niektórych jej części.

1. Do jednego z boków segmentu w zależności od opcji otwierania frontu (prawostronnej lub lewostronnej) w wyznaczonych miejscach, oraz do półki stałej **4** przykręcić prowadniki zawiasów **b76**. Otwory prowadników w drugim boku należy zaślepić zaślepkami **s4**.
2. Złożyć elementy **m20¹**, **m20²**, **m20³** a następnie przykręcić wkrętami **e5** do boku **1**.
3. W odpowiednie otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. **Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować uszkodzenie elementu. **Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**
4. W dolną półkę wbić elementy nóżki **k7³** według schematu pokazanego w instrukcji, a następnie element **k7²**. **(Uwaga! Elementy k7³ i k7² należy wbić przed rozpoczęciem składania szafki. Niezastosowanie się do w/w zaleceń może spowodować uszkodzenie półki.)**
5. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć wkrętami typu konfirmat **e1**, używając do tego celu kluczyka **z1**.
(W przypadku gdy zamierzamy ustawić daną szafkę obok drugiej, nie należy zaślepiać konfirmatów **e1** zaślepkami **s1**).
6. Ułożyć korpus szafki frontem do dołu na równej powierzchni ustawiając go tak, aby jego przekątne były równej długości.
7. Przybić plecy (piłsnię) do boków gwoździkami **I1** (dla ułatwienia można narysować ołówkiem linie, wzdłuż których gwoździe będą wbijane).
8. Wkręcić element **k7¹** i wyregulować nóżkę.

p51 - wkręt do mocowania zawiasu **a145**;
k7⁴ - element mocujący cokół;
p1 - wkręt do mocowania elementu **k7⁴**;
o21 - podkładka silikonowa (amortyzator frontu).

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:



Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierzchnię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. Nie używać chemicznych środków czystości!


BLACK RED WHITE

SYSTEM POKOI KUCHENNYCH

Instrukcja montażu korpusu

INDEKS KORPUSU:

DLO-60/230

NA SZAFCE NALEŻY ZAMONTOWAĆ FRONTY O WYMIARACH: 596x1247 mm, 596x713 mm







WYMIARY GABARYTOWE:

SZEROKOŚĆ: 60 cm, WYSOKOŚĆ: 230 cm, GŁĘBOKOŚĆ: 56 cm



BLACK RED WHITE S.A UL. KRZESZOWSKA 63 23-400 BIŁGORAJ

P28-K04-DLO_60/230-M_IN1-KOR03-TSZT01



Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	2196x560	QS1-3107
2	2196x560	QS1-3108
3	567x500	QS1-345/A
4	567x520	QS1-346
5	567x520	QS1-1365
6	2195x587	QS1-919
7	400x566	QS1-920

Sposób montażu nóg

Uwaga!
Niepoprawny montaż nóg uniemożliwia montaż cokołu!