

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Przed przystąpieniem do montażu szafki należy zapoznać się z instrukcjami montażu pozostałych elementów segmentu (np. fronty, cokoły, blaty, szuflady, listwy wieńczące oraz podszafkowe, itp.) w celu zachowania odpowiedniej kolejności montażu. Złożony korpus szafki może uniemożliwić zamontowanie niektórych jej części.

1. W odpowiednie otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. **Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować uszkodzenie elementu. **Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**

2. W dolną półkę wbić elementy nóżki **k7³** według schematu pokazanego w instrukcji, a następnie element **k7²**. **(Uwaga! Elementy k7³ i k7² należy wbić przed rozpoczęciem składania szafki. Niezastosowanie się do w/w zaleceń może spowodować uszkodzenie półki.)**

3. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć wkrętami typu konfirmat **e1**, używając do tego celu kluczyka **z1**. (W przypadku gdy zamierzamy ustawić daną szafkę obok drugiej, nie należy zaślepiać konfirmatów **e1** zaślepkami **s1**).

4. Ułożyć korpus szafki frontem do dołu na równej powierzchni ustawiając go tak, aby jego przekątne były równej długości.

5. Przybić plecy (pilśnię) na obwodzie gwoździkami **I1** (dla ułatwienia można narysować ołówkiem linie, wzdłuż których gwoźdździej będą wbijane).

6. Wkręcić element **k7¹** i wyregulować nóżkę.


p21 - wkręt do mocowania blatu;

k7⁴ - element mocujący cokół;

p1 - wkręt do mocowania elementu **k7⁴**;

o21 - podkładka silikonowa (amortyzator frontu).

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:



Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierzchnię mebli należy czyścić miękką wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. Nie używać chemicznych środków czystości!

BLACK RED WHITE

SYSTEM POKOI KUCHENNYCH

Instrukcja montażu korpusu


INDEKS KORPUSU:

DSM/5-30/82

NA SZAFCE NALEŻY ZAMONTOWAĆ FRONTY O WYMIARACH: 296x140 mm, 296x284 mm

WYMIARY GABARYTOWE:


SZEROKOŚĆ:30 cm, WYSOKOŚĆ:82 cm, GŁĘBOKOŚĆ:51 cm




BLACK RED WHITE S.A UL. KRZESZOWSKA 63 23-400 BIŁGORAJ

P28-K04-DSM/5_30/82-M_IN1-KOR02

Symbol elementu	Wymiary	Kod
1	720x508	QS1-3101
2	720x508	QS1-3102
3	267x505	QS1-301/A
4	267x70	QS1-401
5	267x70	QS1-402
6	715x287	QS1-901



Uwaga!
Powierzchnia oklejona



Sposób montażu nóżek

Uwaga!
Niepoprawny montaż nóżek
uniemożliwia montaż cokółu!