

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU:

Przed przystąpieniem do montażu szafki należy zapoznać się z instrukcjami montażu pozostałych elementów segmentu (np. fronty, cokoły, blaty, szuflady, listwy wieńczące oraz podszafkowe, itp.) w celu zachowania odpowiedniej kolejności montażu. Złożony korpus szafki może uniemożliwić zamontowanie niektórych jej części.

1. W odpowiednie otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. **Uwaga:** W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować uszkodzenie elementu. **Przypadki takie nie podlegają reklamacji!**

-----Opcja lewa-----

2. W półkę **3** wbić elementy nóżki **k7³** według schematu pokazanego w instrukcji, a następnie element **k7²**. **(Uwaga! Elementy k7³ i k7² należy wbić przed rozpoczęciem składania szafki. Niezastosowanie się do w/w zaleceń może spowodować uszkodzenie półki.)**

3. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć wkrętami typu konfirmat **e1**, używając do tego celu kluczyka **z1**.

4. Wkręcić element **k7¹** i wyregulować nóżkę.

5. Przewiercić pozostałe otwory w półce **4** i przykręcić do blatu wkrętami **p21**.

-----Opcja prawa-----

2. W półkę **4** wbić elementy nóżki **k7³** według schematu pokazanego w instrukcji, a następnie element **k7²**. **(Uwaga! Elementy k7³ i k7² należy wbić przed rozpoczęciem składania szafki. Niezastosowanie się do w/w zaleceń może spowodować uszkodzenie półki.)**

3. Złożyć segment zgodnie z rysunkiem i połączyć wkrętami typu konfirmat **e1**, używając do tego celu kluczyka **z1**.


4. Wkręcić element **k7¹** i wyregulować nóżkę.

5. Przewiercić pozostałe otwory w półce **3** i przykręcić do blatu wkrętami **p21**.

k7⁴ - element mocujący cokół;

p1 - wkręt do mocowania elementu **k7⁴**;

ZESTAWIENIE AKCESORIÓW:




Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym w instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Nie należy montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów. Powierznię mebli należy czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. Nie używać chemicznych środków czystości!

SYSTEM POKOI KUCHENNYCH


Instrukcja montażu korpusu

INDEKS KORPUSU:
DNZR-30/82


WYMIARY GABARYTOWE:
SZEROKOŚĆ:30 cm, WYSOKOŚĆ:82 cm, GŁĘBOKOŚĆ:56 cm





| Symbol elementu | Wymiary | Kod |
|-----------------|---------|------------|
| 1 | 720x284 | QS1-117/A |
| 2 | 720x560 | QS1-118 |
| 3 | 542x282 | QS1-3317/A |
| 4 | 542x282 | QS1-3318/A |
| 5 | 542x282 | QS1-397/A |



Opcja lewa



Opcja prawa



Sposób montażu nóg

